

## MODELO DE QSO

Antes de llamar buscar frecuencia libre, escuchar 10-15 segundos y enviar QRL? dos veces.

**Llamada:** CQ CQ CQ [DX/TEST/QRP...] DE EC3UA EC3UA EC3UA [<AR>/PSE] <K>

**Contestar CQ:** XXXX DE EC3UA EC3UA <KN>

**Frases del QSO** Empezar siempre el cambio con: XXXX DE EC3UA <BT>

 BNS (DS/TS/NS) AMIGO GRS POR LLAMAR <BT> TU RST 599 5NN [FB/QSB/QRM...] <BT> OP XAVI XAVI <BT> QTH SANT JOAN DESPI SANT JOAN DESPI CERCA BARCELONA <BT> HW? [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

BNS (DS/TS/NS) AMIGO *NOMBRE* GRS POR EL RPRT <BT> TU RST 599 5NN <BT> OP XAVI XAVI <BT> QTH SANT JOAN DESPI SANT JOAN DESPI CERCA BARCELONA <BT> HW? [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

R OK A TODO AMIGO *NOMBRE* <BT> RIG IC73TT PWR 8TW ANT (DIPOLO/VERTICAL/YAGI/G5RV...) <BT> HW CPI? [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

R OK A TODO AMIGO *NOMBRE* <BT> RIG IC73TT PWR 8TW ANT (DIPOLO/VERTICAL/YAGI/G5RV...) <BT> HW CPI? [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

FB AMIGO *NOMBRE* GRS POR EL QSO Y INFO <BT> MI QSL OK VIA (URE/BURO/LOTW/EQSL/DIRECT) <BT> 73 Y DX [<AR>] XXXX DE EC3UA <SK> TU

FB AMIGO *NOMBRE* GRS POR EL QSO Y INFO <BT> MI QSL OK VIA (URE/BURO/LOTW/EQSL/DIRECT) <BT> 73 Y DX [<AR>] XXXX DE EC3UA <SK> TU <E>< E> <E>< E>

 (GM/GA/GE) DR OM TNX FER UR CALL <BT> UR RST 599 5NN [FB/QSB/QRM...] <BT> [MY] NAME IS XAVI XAVI <BT> QTH NR BARCELONA BARCELONA <BT> HW CPI? [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

(GM/GA/GE) DR OM *NOMBRE* TNX FER RPRT <BT> UR RST 599 5NN [FB/QSB/QRM...] <BT> [MY] NAME IS XAVI XAVI <BT> QTH NR BARCELONA BARCELONA <BT> HW CPI? [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

R ALL OK <BT> TNX FER INFO ES RPRT <BT> RIG IC73TT PWR 8TW ANT (DIPOLE,VERTICAL/YAGI...) <BT> WX (SUNNY/CLOUDY/RAIN/WARM/COLD...) <BT> TEMP [ABT] 15 (C/F) <BT> HW? [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

R ALL OK <BT> TNX FER INFO <BT> RIG IC73TT PWR 8TW ANT (DIPOLE/VERTICAL/YAGI) <BT> WX (SUNNY/CLOUDY/RAIN/WARM/COLD...) <BT> TEMP [ABT] 15 (C/F) <BT> [<AR>] XXXX DE EC3UA <KN>

FB *NOMBRE* TNX FER NICE QSO <BT> MY QSL SURE VIA (BURO/LOTW/EQSL/DIRECT) <BT> HPE CUAGN <BT> 73 ES GL DX [<AR>] XXXX DE EC3UA <SK> TU

FB *NOMBRE* TNX FER NICE QSO <BT> MY QSL SURE VIA (BURO/LOTW/EQSL/DIRECT) <BT> HPE CUAGN <BT> 73 ES GL DX [<AR>] XXXX DE EC3UA <SK> TU <E>< E> <E>< E>

## PILE-UP

Estación DX	Yo
CQ <DXCALL> [UP]	EC3UA
EC3UA 5NN	5NN TU (fin QSO)
TU <DXCALL> [UP]	(el DX vuelve a llamar)

## CONTEST

Corresponsal	Yo
CQ TEST <CALL>	EC3UA
Si no ha entendido todo el indicativo:	
[EC3?]	EC3UA]
EC3UA 5NN 001	5NN 003 TU
Si no ha entendido el número que le has pasado:	
[NR?]	003 003]
TU <CALL>	

## REPORTE (RST)

### R = Calidad de recepción

- 1 – Ilegible
- 2 – Apenas legible
- 3 – Legible con dificultad
- 4 – Legible
- 5 – Perfectamente legible

### S = Intensidad Señal

- 1 a 9 según S-Meter

### T (Tonalidad)

- 1 a 9 según Corriente Alterna  
(lo normal con equipos actuales es 9)

- \* Si haces la llamada CQ utiliza el color negro.
- \* Si estas contestando un CQ utiliza el color rojo.
- \* Las **barras //** separan diferentes opciones que se encuentran enmarcados entre **paréntesis ( )**
- \* Los **corchetes [ ]** indican que es algo opcional.

## ABREVIATURAS

**ABT** = Aproximadamente (About)  
**ADR** = Dirección  
**AGL** = Sobre el nivel del suelo  
**AGN** = Otra vez (Again)  
**ANT** = Antena  
**ARND** = Aproximadamente  
**ASL** = Sobre el nivel del mar  
**BCI** = Interferencia Radio Comercial  
**BTU** = De vuelta para ti (Back to you)  
**BURO** = Asociación  
**B4** = Antes  
**CALL** = Llamada / Indicativo  
**CFM** = Confirмо (Confirm)  
**CL** = Indicativo  
**CONDX** = Condiciones  
**CU** = Nos vemos (See you)  
**CUAGN** = Nos encontraremos (See you again)  
**CUL** = Nos vemos luego (See you later)  
**CX** = Condiciones / CONDX  
**DE** = Usado como "from" (de)  
**DN** = Abajo / hacia abajo  
**DR** = Querido (Dear)  
**DX** = Contacto a larga distancia  
**ES** = Usado como "and" (y)  
**FB** = Muy bien recibido  
**FER/FR** = Por  
**GA** = Buenas tardes  
**GE** = Buenas noches (saludo)  
**GL** = Buena suerte  
**GM** = Buenos días  
**GN** = Buenas noches (despedida)  
**HI** = (Risa) jajaja  
**HR** = Aquí (Here)

**HW?** = ¿Cómo me recibe?  
**LOC SQ** = locator Square (cuadrícula)  
**MNI** = Mucho, a, os, as  
**MSG** = Mensaje  
**N** = No, 9  
**NIL** = Nada/No escucho/No estás en el log  
**NR** = Cerca (Near) / Número  
**NW** = Ahora (Now)  
**OK** = Conforme, de acuerdo  
**OM** = Amigo  
**OP = Operador**  
**PSE** = please (por favor)  
**PWR** = Potencia TX (p.ej. 5W)  
**R** = Todo recibido y entendido.  
**RIG** = tu equipo  
**RPT** = repeat (repite)  
**RPRT** = Reporte  
**RST** = Reporte de señal (p.ej. 599)  
RX = Receptor  
**SAE** = Sobre autodirigido  
**SASE** = Sobre autodirigido y franqueado  
**SIG** = Señal  
**SK** = Fallecido  
**SRI** = sorry (lo siento)  
**T** = Cero (cut-numbers)  
**TEMP** = Temperatura (p.ej. 12C)  
**TKS** = Gracias = GRS (Thanks)  
**TNX** = Gracias = GRS (Thanks)  
**TU** = Gracias = GRS (Thank you)  
**TX** = Transmisor  
**UR** = Tu (your)  
**VY** = Muy (Very)  
**W** = Watos  
WKD = Trabajando  
**WX** = Tiempo atmosférico (Weather)

**XYL** = Esposa  
**YL** = Mujer, soltera  
**73** = Saludos  
**88** = Besos

## PROSIGNS

Definición: Uno o más caracteres que se transmiten sin dejar espacio y que tienen un significado propio.

**<AR>** = Fin de transmisión del cambio  
**<AS>** = Espere, Stand by  
**<BK>** = Cambio rápido para aclaraciones (sin dar indicativos)  
**<BT>** = Pausa, Retorno carro, Separación entre temas. (Igual)  
**<EEEEEEEE>** o **<E E E E>** = Error (repetir última palabra entera)  
**<K>** = Cambio libre tras llamada general.  
**<KN>** = Vuelta del cambio a una estación.  
**<SN>** = Todo OK, Recibido  
**<SK>** = Fin QSO (ambos lo transmiten en su último cambio)

## CÓDIGO Q

**QRA** – Nombre de la estación  
**QRG** – Frecuencia exacta en kHz  
**QRL** – La frecuencia esta en uso  
**QRM** – Interferencias Origen Humano  
**QRN** – Interferencia atmosférica (tormentas, estática, Sol, etc.)  
**QRO** – Aumente potencia  
**QRP** – Disminuya potencia  
**QRQ** – Envíe más rápido  
**QRS** – Envíe más lento  
**QRT** – Parar de transmitir  
**QRV** – Estar preparado  
**QRZ** – Quien me está llamando  
**QSB** – Fading  
**QSK** – Puedo oírle entre mis señales  
**QSL** – Acuse de recibo. Tarjeta  
**QSO** – Comunicado. Contacto  
**QSX** – Escuche en tal frecuencia  
**QSY** – Cambie a tal frecuencia.  
**QTC** – Tengo ... telegramas para usted.  
**QTH** - localización



Ver.1.3 (12-2018)  
EC3UA & EA2CW  
[xavi.ec3ua@gmail.com](mailto:xavi.ec3ua@gmail.com)  
[www.tortugasw.com](http://www.tortugasw.com)